

Slimme Huisdieren Voederautomat

Gebruikershandleiding



Geïmporteerd door:
DaPa International Richard Holstraat 23
7425 GM Deventer - Nederland

Inhoudsopgave

Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig door om een veilig gebruik van de intelligente voederautomaat voor huisdieren te garanderen



Productspecificaties	1
Productfuncties	1
Bedienings- en distributienetwerkrichtlijnen	2-3
Lichtindicatie	3
Lijst met accessoires	4
Interne structuur	4
Onderdelen en verzorging	5
Voorzorgsmaatregelen voor de apparatuur	5

Intelligente voederautomaat voor huisdieren (alles onder voorbehoud van fysieke staat)


Productspecificaties

1. Productnaam: Slimme voederautomaat voor huisdieren
2. Productmodel: MV24005
3. Spanning en stroom: 5V, 2A
4. Vermogen: 3W
5. Netwerkfrequentieband: 2.4G/5G
6. Stroomtoevoermethode: Type - C
7. Productafmetingen: 230*230*310mm
8. Productgewicht: 2000g
9. Belangrijkste productmateriaal: ABS
10. Productcapaciteit: 5L
11. Back-upbatterij: 4 AA-batterijen (door de klant geleverd)
12. Droogstelsel: Natuurlijke minerale componenten/actieve kool/silicagel

Productfuncties

1. Afstandsbediening via de Smart Life APP
2. Voedselafgifte-herinnering
3. Voedingsregistratie
4. Spraakopname
5. Voedingstelsel - uitzendherinnering
6. Handmatige voeding
7. Voedingsplan instellen voor automatische voeding
8. Detectie en herinnering bij gebrek aan voedsel
10. Apparaat delen
11. Video- en spraakinteractie op afstand
12. Foto's en video's op afstand maken en opslaan voor weergave
13. Automatisch de beweging van levende wezens detecteren en onmiddellijk vastleggen
14. TF-kaartopslag (ondersteunt tot 128G)
15. Intelligente cameratracking
16. Slimme spraakgestuurde voeding, zeg 'Xiaowei Xiaowei, doseer X porties voedsel' (tot 20 porties per keer)

Bedienings- en distributienetwerkrichtlijnen

1. Druk kort op de aan/uit-knop  om in of uit te schakelen
2. Scan de volgende QR-code om de Smart Life-app te downloaden



3. Open de APP en klik op [Apparaat toevoegen]. De APP geeft automatisch apparaten weer die wachten op netwerk distributie. Na het klikken volgt u de instructies van de APP om te bedienen








Apparaat toevoegen



Zoeken naar apparaten in de buurt. Zorg ervoor dat uw apparaat in de koppelingsmodus staat.




Intelligent pet feeder

4. Houd de aan/uit-knop  5 seconden ingedrukt om het apparaat te herstellen naar de fabrieksinstellingen en netwerkherconfiguratie toe te staan
5. Druk kort op de functietoets  om handmatig voedsel te voeren. Druk eenmaal om één portie te voeren, en tot 12 porties kunnen continu tegelijkertijd worden gevoerd
6. Houd de functietoets  5 seconden ingedrukt om de opnamefunctie te activeren. Laat deze los en de opname eindigt. De opnametijd kan tot 10 seconden duren
7. Opname overschrijven: Houd de IPC 5 seconden ingedrukt om een 'piep'-geluid te maken. Laat de opnameknop binnen 1 seconde los om de IPC een 'piep'-geluid te laten maken
8. Wanneer alleen aangedreven door een back-upbatterij, kan het simpelweg indrukken van de aan/uit-knop  en de functietoets  gedurende 5 seconden de WIFI-functie forceren om te worden ingeschakeld (let op: deze functie heeft een hoog stroomverbruik en wordt niet aanbevolen voor langdurig gebruik)

Lichtindicatie

- Aan/uit-indicatielampje: Dit blijft branden wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Batterij-indicatielampje: Dit knippert wanneer er geen batterij is geïnstalleerd en blijft uit nadat de batterij is geïnstalleerd.
- WiFi-indicatielampje: Dit toont een ademhalingstoestand in de netwerkconfiguratiemodus, knippert na succesvolle netwerkconfiguratie en blijft na één minuut branden.
- Indicatielampje voor gebrek aan voedsel: Dit blijft branden wanneer er een gebrek aan voedsel is en blijft uit wanneer er voldoende voedsel is.

Lijst van accessoires




Type-C



Droogmiddel

Interne structuur



Onderhoud en Verzorging

- De voerbak schoonmaken: Haal de voerbak regelmatig uit de machine en was deze met warm water en een neutraal afwasmiddel.
- De graanopslagtrommel schoonmaken: De graanopslagtrommel is afneembaar. Zorg ervoor dat er na het schoonmaken geen water achterblijft in de trommel.
- Het droogmiddel vervangen: Controleer regelmatig het droogmiddel in de bovenkap van het product en vervang dit om de granen droog te houden.

Voorzorgsmaatregelen voor de apparatuur

- Spoel de buitenkant van het apparaat niet af. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt en dit beschadigt.
- De binnencilinder van het apparaat is afneembaar om te spoelen. Na het spoelen moet deze droog zijn voordat u hem weer in het apparaat plaatst.

- Als u thuis het netwerkbesturingsapparaat wijzigt, houd dan de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt en configureer het netwerk opnieuw.
5 seconden ingedrukt en configureer het netwerk opnieuw.
- Wanneer het apparaat alleen op batterijen werkt, wordt een offline-status weergegeven, maar het apparaat zal nog steeds voeren volgens het vooraf ingestelde voedingsplan.
- Wanneer het apparaat alleen op batterijen werkt, en u de WIFI-functie moet inschakelen, houd dan de aan/uit-knop en de functietoets tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om dit te forceren. (Deze functie verbruikt veel stroom en wordt niet aanbevolen voor langdurig gebruik.)
- De hele machine heeft een garantie van één jaar. Schade veroorzaakt door menselijke factoren of schade aan uiterlijke onderdelen valt niet onder de garantie.